



最新情報はホームページ
<https://jp.yamaha.com/products/brands/clingon/index.html>をご参照
ください。

MS1G MS1R ユーザー・マニュアル ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください

バッテリーの挿入:チューナー本体の裏側のカバーを押して回転台から離すようにスライドさせて取り外します。極性のバッテリーを(-)が下向き(+)が上向きになるように挿入してください。挿入後、カバーを付け直せば完了です。

取り付け方法:楽器のヘッドの裏の磁石に反応する金属であれば、どの部分にも装着可能です。反応する金属部分がない場合、付属のマグネティックベースを取り付けることでお好みの場所にチューナーの装着が可能です。マグネティックベースを用いてチューナー本体をギターに装着する際は、ほこり、汚れなどを綺麗にふき取った後、平面の場所(LCDディスプレイが見やすくコンパクトに装着可能なヘッドの裏など)を選び、シールをはがして、お好みの場所に10秒ほどマグネティックベースを押し付けて装着してください。そのマグネティックベースの上にチューナー本体を傾けながらゆっくり装着してください。(磁力の引力で勢い強く装着すると、ギターを傷つけてしまう恐れがあります。)

マグネティックベースの取り外し方(*を参照):マグネティックベースの付着部分をギター1弦や、歯間フロスなどの細い糸を用い左右に動かしながらスライドさせれば、簡単にマグネティックベースを取り外すことができます。また取り外した際、ステッカーの跡が残る場合がございます。ギターの指板クリーナーやレモンオイルを布に浸し綺麗にふき取ってください。

注意:取り付け/取り外し/回転台の調節の際には必要以上の力で押ししたり引っ張ったり、先のとがったものや硬いものを使用しないで下さい。またチューナーとマグネティックベースを取り外す際は必ず傾けてゆっくり取り外してください。絶対に水平に引っ張り取り外さないで下さい。

セットアップ方法: 1.電源スイッチ:約2秒押し続けることで電源をOn/Offします。起動して4分以上たつと自動的に電源がOffになります。

2.Hzスイッチ:430Hz-450Hzでキャリブレーションを調節します。440Hzが通常設定です。

3.チューナーモードスイッチ:5種類のチューナーモード(chromatic, guitar, bass, ukulele and violin)から使用楽器に合わせてモードを選択します。

4.単音を鳴らすとチューナーが音程を自動的に感知しディスプレイに鳴らした音を表示します。音程があっていない場合、メーターの針がセンターから外れてディスプレイが赤く点灯します。針がセンター左側を指す場合、音程がフラットの状態を示し、右側を指す場合、シャープの状態を示します。針がセンターに来た時、ディスプレイが緑色に点灯して正しい音程の状態になったことを示します。チューニングする際は、各弦毎にチューニングしてください。

MS 1 G, MS 1 R 付属品:チューナー本体 x 1 (本体重量:20g H:30mm W:45mm D:14mm)
2032型(指定)リチウム電池(3V) x 1 マグネティックベース x 1

輸入販売元:株式会社ヤマハミュージックジャパン LM営業部

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL:03-5488-5445

お問い合わせ先:ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター

ギター・ドラムご相談窓口 TEL(ナビダイヤル):0570-056-808

受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

安全上のご注意

本製品は磁力の強いマグネットを含みます。マグネットが破損した場合は、破片が刺さる恐れがありますので、すぐに破棄してください。もしマグネットもしくは破損したマグネットの破片を誤飲した場合、窒息や体内の損傷を起こし、重症や死亡の原因になる恐れがあります。誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師にご相談ください。マグネットを別の磁気媒体、電子機器には絶対に近づけないでください。付着した場合、取り外しに先のとがったものや硬いものは絶対に使わないでください。マグネットはペースメーカー等の、医療機器には絶対に近づけないでください。この製品はボタン型のリチウム電池を含んでいます。子供の手の届かないところに保管してください。もし、誤飲した場合、直ちに医師にご相談ください。体内の損傷を起こし、重症や死亡の原因になる恐れがあります。詳しくはホームページ

<https://jp.yamaha.com/products/brands/clingon/index.html>をご参照ください。

*使用する上での警告/注意事項

マグネティックベースを取り外す際、絶対に先のとがったものや、硬いものを使用しないでください。また取り外した際、ステッカーの跡を取り除く際、アルコールや危険な化学物質を使用しないでください。貼り付け、取り外し作業中でのギター本体の破損及び怪我等の責任は弊社では負いかねます。リチウム電池に関して、指定以外の電池は使用しないでください。電池と金属片と一緒にポケットやバックなどに入れて携帯しないでください。製品を長時間使用しない場合は、電池を電池ケースから抜いて保管してください。使用後の乾電池は火中に捨てないでください。使い切った電池はすぐに電池ケースから取り外し、自治体の条例または取り決めに従って破棄してください。