

Revolabs HD Dual 簡易マニュアル

より詳しい情報は revolabs.jp へ

同梱品

HD Dual のパッケージには、以下のアイテムが同梱されています。※HD マイクロフォンは同梱されていません。



注意

HD マイクロフォン(別売)を使用するにはペアリングが必要です。また、はじめて使用する前には最低 8 時間充電してください。

接続方法

2 つの AC アダプターのうち 1 つをベースステーションの背面に、もう 1 つをチャージャーベースの背面に接続します。

AC アダプターのプラグを電源に接続します。

接続する機器にあわせて、3.5 mm-3.5 mm端子オーディオケーブルもしくは 3.5 mm-RCA 端子オーディオケーブル(の 3.5mm 端子側)をベースステーションの OUT(CH1,CH2)に接続します。

接続したケーブルの反対側を機器に接続します。

P.2 のHDマイクロフォンをベースステーションにペアリングするに従って、HD マイクロフォン(別売)をベースステーションとペアリングします。

マイクをチャージャーベースにしっかりと入れ、充電しておきます。

ベースステーションについて

表面



ベースステーション
チャンネルLED
ペアリングボタン

背面



ミニ USB シリアルポート
(ファームウェアアップデート用)
音声出力
電源ポート
設定用 DIP スイッチ
音声入力※

※2way オーディオ機能用。入力した音をウェアラブルマイク等の背面のイヤホン端子から聞くことができます。

DIP スイッチの設定

| DIP スイッチ | 機能 | オフ(デフォルト:上位置) | | オン(下位置) | |
|----------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 出力ミキシング | 個別出力 | | ミックス出力 | |
| 2 | ローパスフィルター | ローパスフィルターなし | | ローパスフィルターあり | |
| 3 | 音声出カレベル | ラインレベル | | マイクレベル | |
| 4 | ミュートモード | 個別ミュート | | ミュートなし | |
| | | Flat | High Boost | Bass Boost | Dynamic |
| 5 | マイクroフォンイコライザー | Off | On | Off | On |
| 6 | マイクroフォンイコライザー | Off | Off | On | ON |
| | | 150' (約 45m) | 100' (約 30m) | 50' (約 15m) | 15' (約 4.5m) |
| 7 | 通信出力強度(到達距離) | Off | On | Off | On |
| 8 | 通信出力強度(到達距離) | Off | Off | On | ON |

同じフロアなどで他にも revolabs 製品を使用する場合など、お互いに電波干渉を防ぐため通信出力強度はできるだけ低く設定してください。

Revolabs HD Dual 簡易マニュアル

より詳しい情報は revolabs.jp へ

HD マイクロフォンについて



LEDインジケータ: 現在マイクがミュートになっているかどうかのステータス、及びペアリングの状況を示します。ミュートボタン: 押すことでミュート/ミュート解除の切り替えを行います。また、ペアリングの際にも使用します。

HDマイクロフォンをベースステーションにペアリングする

- ペアリングにより、HD ワイヤレスマイクとベースステーションの間で、唯一のシリアルナンバーを持ったリンクが作られます。(ベースステーションの1つのチャンネルには、1つのマイクだけがペアを組むことができます)以前にマイクとベースステーションとの間でペアリングが行われた場合は、チャージャーベースから外すたびに、マイクは自動的に同じベースステーションと接続しようとします。

ペアリング手順

- マイクを OFF にします(LED は消灯状態)。もしマイクが ON の場合は、LED が赤色の連続点灯になるまで、10 秒ほどミュートボタンを長押ししてから離すことで OFF にできます(2 回ピープ音がした際もボタンを離さないでください)。
- ミュートボタンを 7 秒間長押し、マイクをペアリングモードにします。LED は赤色で連続点灯するので、ミュートボタンを離してください。マイクはペアリングモードに入ります。
- 1 分以内に、ベースステーションの希望するチャンネルのペアリングボタン(表面)を、LED が赤色で連続点灯するまで 7 秒間長押ししてから離してください。赤色で連続点灯している LED は、ペアリングが始まると緑色で早く点滅します。その後、マイクもベースステーションも赤色で点滅(ミュート状態)し、ペアリングが完了します。

ミュートについて

- HD マイクロフォンは、チャージャーベースから外されると自動的に ON になり、マイクを付ける際のノイズを防ぐため、ミュートがかかります。はじめに複数色の点滅サイクルが見られる場合がありますが、これはベースステーションとの通信を試みている状態です。その後、赤色の LED 点滅(ミュート状態)になりますので、ミュートボタンを一度押しミュートを解除(緑色の LED 点滅)してから発言します。

マイクロフォンLEDインジケータの意味

| 機器の使用状態 | マイクの LED インジケータ | ベースステーションのチャンネル LED | 意味 |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| マイクがチャージャーベースにある | 赤色点灯 | OFF | 充電中 |
| | 緑色点灯 | OFF | 充電完了 |
| マイクがチャージャーベースから外されている | OFF | OFF | マイクが OFF になっているか、電池がない |
| | 1.5 秒毎に 2 回赤色で点滅 | 1.5 秒毎に 2 回赤色で点滅 | マイクがペアリングされ、ミュート状態になっている |
| | 1.5 秒毎に緑色で点滅 | 1.5 秒毎に緑色で点滅 | マイクがペアリングされ、ミュート解除状態 |
| | 赤色点灯 | 赤色点灯 | ペアリングモードもしくは電源切断の確認中 |
| | ゆっくり交互に緑色・赤色で点灯 | ゆっくり交互に緑色・赤色で点灯 | マイクもしくはチャンネルがペアリングされていない |
| | 黄色/緑色が交互に点滅 | 緑色で点滅 | 充電残量低下(ミュート解除状態) |
| | 黄色/赤色 2 階の交互点滅 | 赤色で点滅 | 充電残量低下(ミュート状態) |
| | 赤/黄/緑の交互点灯 | OFF | 接続を探しているか、もしくは圏外 |
| | 赤で高速点滅が数秒以上続く | OFF | 無線の混雑: 付近にユーザーが多すぎて無線接続ができないか、強い電波干渉がある。原因として、一部のデジタルワイヤレス製品や他の Revolabs 製品の可能性があります。 |
| | 赤で 5 回の高速点滅 | OFF | 故障です。販売元へ連絡してください。 |