

Page1) (省略)

Page2)

ドラムヘッドの交換/チューニング

- 1 カウンターフープの裏側にドラムヘッドを裏返してのせます。
- 2 フックをカウンターフープの各耳穴に差し込みます。
- 3 8ヶ所全てにフック (チューニングボルト) がかかっている状態にしてください。
- 4 カウンターフープとドラムヘッドを表向きにし、フックが垂直に垂れ下がっている状態にします。

Page3)

- 5 それぞれのフックがジャンベ胴体のテンションラグの上に来るように置きます。
- 6 チューニングフックをテンションラグの穴に通します。
- 7 ナットの上にワッシャーをのせ、付属のチューニングキーで、ワッシャーとナットをフック (チューニングボルト) の下側からはめ、ねじを締めていきます。
*ナットの上にワッシャーがのっていることを確認してください。ワッシャーがナットのゆるみを防止します。
- 8 好みのピッチ (音程) になるまでナットを締めチューニングします。

Page4)

<交換用ドラムヘッド>

スキндиープ 12 “専用ヘッド LREMEN0012DJ 希望小売価格 (税込) 4,620 円

※その他のパーツについては販売店までお問合せ下さい。

ケアとメンテナンス

- ・ ドラムヘッド、金属パーツ、ドラムシェル (胴) のお手入れには家庭用のガラスクリーナーをご使用いただけます。スプレーした後、乾いたきれいな布でお拭き取り下さい。
- ・ チューニングボルトのすべりをよくするため、定期的にシリコン系潤滑スプレーをさして下さい。その際はジャンベを逆さに置き、ナットの裏側部分からチューニングボルトのねじ山にあたるように噴射して下さい。

※ 商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。



レモワールドパーカッション総輸入発売元

(株)ヤマハミュージックジャパン

●お問い合わせ 【株式会社ヤマハミュージックジャパン】

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL. 03-5488-6705