

Marcus Bonna Price List マーカス・ボナ 価格一覧表

ホル: ホル: ホル: ホル: ホル: ホル: ホル:	商品名				
ホル: ホル: ホル: ホル: ホル: ホル: ホル:		希望 ナイロン製	型小売価格(種 レザー製	税込) 特別レザー製	メーカー商品名
P.4 ホル: ホル: ホル: ホル: ホル:	ンケース MB5st				Case for French Horn model MB-5st
P.4 ホル: ホル: ホル: ホル: ホル:	ンケース MB5stXL				Case for French Horn model MB-5st XL
P.4 ホル: ホル: ホル: ホル: ホル:	シケース MB5stH ハイコンパクト	¥133,100	¥159,500	¥170,500	Case for French Horn model MB-5st High Compact
P.4 ホル: ホル: ホル: ホル:	ンケース MB5stC コンパクト				Case for French Horn model MB-5st Compact
ホル: ホル: ホル:	ンケース MB5BABY ベイビー				·
ホルン		¥129,800	¥155,100	¥166,100	Case for French Horn model MB-5 Baby 1
ホル	ンケース MB5BABY2 ベイビー				Case for French Horn model MB-5 Baby 2
	ンケース MB4BABY ベイビー	¥122.100	¥148,500	¥159.500	Case for French Horn model MB-4 Baby 1
ホル	ンケース MB4BABY2 ベイビー			33/300	Case for French Horn model MB-4 Baby 2
	ンケース MB7	¥133,100		,	Case for French Horn model MB-7
ホル:	ンケース MB7H ハイコンパクト				Case for French Horn model MB-7 High Compact
P.5 ホル	ンケース MB7C コンパクト				Case for French Horn model MB-7 Compact
ホル	ンケース MB2N ワンピースモデル用				Case for French Horn model MB-2RM
	ンソフトケース MB01HRS	¥85,800			Soft Case for French Horn model MB
		103,000	1 70,000	1107,000	
	ト・フリューゲルホルンケース			1	Constant Distant Tours and all MD with 1 Designation of Change
	ンペットケース MB01TP				Case for 1 Piston Trumpet model MB with 1 Backpack Strap
	ンペットケース MB01TPXL	¥69,300	¥81,400	¥92,400	Case for 1 Piston Trumpet model MB XL with 1 Backpack Strap
	タリートランペットケース MB01RTP				Case for 1 Rotary Trumpet model MB with 1 Backpack Strap
トラ:	ンペットソフトケース MB01TPS	¥48,400	¥67,100	¥78,100	Soft Case for 1 Piston Trumpet model MB with 1 Backpack Strap
トラ:	ンペットダブルケース MB02TP	V05 000	V06 000	V/107.000	Case for 2 Piston Trumpets model MB
P.6 🗆 —	タリートランペットダブルケース MB02RTP	¥85,800	¥96,800	¥107,800	Case for 2 Rotary Trumpets model MB
_	ンペットダブルソフトケース MB02TPS				Soft Case for 2 Piston Trumpets Model MB
	タリートランペットダブルソフトケース MB02RTPS	¥89,100	¥103,400	¥114,400	
					Soft Case for 2 Rotary Trumpets Model MB
	ンペット&フリューゲルホルンダブルケース MBTPFH	¥103.400	¥122,100	¥133,100	Double Case for 1 Trumpet and 1 Flugelhorn model MB
トラ:	ンペット&フリューゲルホルンダブルケース MBTPFHXL				Double Case for 1 Trumpet and 1 Flugelhorn model MB XL
トラン	ンペット&フリューゲルホルンダブルフライトケース MBTPFHFL	¥121,000	¥148,500	¥159,500	Flight Case for 1 Piston Trumpet and 1 Flugelhorn model MB
トラン	ンペットトリプルケース MB03TP				Case for 3 Piston Trumpets model MB
	タリートランペットトリプルケース MB03RTP	¥100,100	¥115,500	¥126,500	Case for 3 Rotary Trumpets model MB
	ンペットトリプルコンパクトケース MB03TPC	,	,	,	Case for 3 Piston Trumpets model MB Compact
-	ランペット & フリューゲルホルントリプルケース MB02TPFH				Triple Case for 2 Trumpets and 1 Flugelhorn model MB
- I	ランペット & フリューゲルホルントリプルケース MB02TPFHXL	¥118,800	¥148,500	¥165,000	Triple Case for 2 Trumpets and 1 Flugelhorn model MB XL
-	ンペットクワッドケース MB04TP				Case for 4 Piston Trumpets model MB
	タリートランペットクワッドケース MB04RTP				Case for 4 Rotary Trumpets model MB
トロンボー	・ンケース				
テナ.	ー (テナーバス) トロンボーンケース MBTTB				Case for Tenor Trombone model MB
テナ	ー(テナーバス)トロンボーンスリムケース MBTBL				Case for Tenor Trombone model MB Light
テナ	· ー (テナーバス) トロンボーンスリムケース MBTBLXL	¥143,000	¥173,800	¥190,300	Case for Tenor Trombone model MB Light XL
P.8 —	ー(テナーバス)トロンボーンケース MBTBBY ベイビー				
1.0 =+.	•	V102 400	V126 F00		
テナー	ー(テナーバス)トロンボーンソフトケース MBTTBS	¥103,400		1 1/1 / 2 0 0 0	Case for Tenor Trombone model MB Baby
テナー	ー(テナーバス)トロンボーンソフトケース MBTTBSBY ベイビー		· ·		Soft Case for Tenor Trombone model MB
テナ・ テナ・ テナ・		¥100,100	· ·		Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB
テナ・ テナ・ テナ・	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTBBY ベイビー		¥122,100	¥138,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB
テナ・ テナ・ テナ・ デタッ	ッチャブルベルテナー(テナーバス)トロンホーンケース MBDTTBB ッチャブルベル テナー (テナーバス) トロンボーンケース MBDTTB		· ·	¥138,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB
テナー テナー デタッ デタッ			¥122,100	¥138,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ	ッチャブルベル テナー (テナーバス) トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー (テナーバス) トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm)	¥126,500	¥122,100 ¥155,100	¥138,600 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ	ッチャブルベル テナー (テナーバス) トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm)	¥126,500	¥122,100	¥138,600 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm)
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm)	¥126,500	¥122,100 ¥155,100	¥138,600 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm)
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー (テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm)	¥126,500	¥122,100 ¥155,100	¥138,600 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 71cm)
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB	¥126,500 ¥129,800	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm)
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF	¥126,500 ¥129,800	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500	¥138,600 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm)
テナ・ テナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB	¥126,500 ¥129,800	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm)
テナ テナ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス バス	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB Case for Bass Trombone model MB
テナ テナ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス バス バス	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBXL	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL
テナ・ デナ・ デナ・ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBXL トロンボーンソフトケース MBBTBS	¥129,800 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB
テナ デナ デナ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス バス バス バス バス バス バス バス バス デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBS トロンボーンソフトケース MBBTBS トロンボーンソフトケース MBBTBSXL ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBBY ベイビー	¥129,800 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB. Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB
テナ・ デナ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ バス バス バス バス バス バス バス デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBS トロンボーンソフトケース MBBTBSXL ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500 ¥155,100	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB. Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB
テナ テナ デタッ デタッ デタッ デタッ デタッ バスス バスス バスス バスス バスタ デタッ デタッ	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBSSL ・ロンボーンソフトケース MBBTBSSL ・タチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB Soft Case for Bass Trombone model MB Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby
テナ・ デナ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ バス バス バス バス バス バス バス バス デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBSSL ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500 ¥155,100	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB. Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2
テナ・ デナ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ バス バス バス バス バス バス バス デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ ガス ガス ガス ガス ガス ガス ガス デタ・ デタ・ デタ・ デタ・ ブラ・ ブラ・ ブラ・ ブラ・ ブラ・ ブラ・ ブラ・ ブラ	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBSSL ・ロンボーンソフトケース MBBTBSSL ・タチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB	¥129,800 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500 ¥129,800	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500 ¥155,100 ¥159,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB. Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB
P.9	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBSSL ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB	¥129,800 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500 ¥129,800	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500 ¥155,100	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB. Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2
テナ・ デナ・ デナ・ デケッ デタッ デタッ デタッ デタッ バス バス バス バス デター デター エーフォニ ユーフィニ P10	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBSSL ・ロンボーンソフトケース MBBTBSNL ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB2 ・アム・アルトホルン・チューバケース フォニアムケース MBEP	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500 ¥129,800 ¥184,800	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500 ¥155,100 ¥159,500	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600 ¥176,000	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2 Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2
P.10 F.10 P.10 P.10 P.10 P.10 P.10 P.10 P.10 P	ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2S (61cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2M (67cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XL (71cm) ッチャブルベル テナー(テナーバス)トロンボーンケース MBDTTB2XXL (74cm) トロンボーンケース MBBTB トロンボーンケース MBBTBF トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンケース MBBTBSL トロンボーンソフトケース MBBTBSSL ・ロンボーンソフトケース MBBTBSNL ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTBY ベイビー ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB ッチャブルベル バストロンボーンケース MBDBTB2 ・アム・アルトホルン・チューバケース フォニアムケース MBEP フォニアムケース MBEP	¥126,500 ¥129,800 ¥143,000 ¥103,400 ¥126,500 ¥129,800 ¥111,100	¥122,100 ¥155,100 ¥159,500 ¥173,800 ¥126,500 ¥155,100 ¥159,500 ¥222,200 ¥133,100	¥138,600 ¥171,600 ¥176,000 ¥190,300 ¥143,000 ¥171,600 ¥176,000 ¥238,700 ¥149,600	Soft Case for Tenor Trombone model MB Soft Case Baby for Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 S (until 61cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 M (until 67cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XL (until 71cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Detachable Bell Tenor Trombone model MB-2 XXL (until 74cm) Case for Bass Trombone model MB - F Case for Bass Trombone model MB XL Soft Case for Bass Trombone model MB XL Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Baby Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2 Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2 Case for Detachable Bell Bass Trombone model MB-2

金管楽器用ミュート

カタログ ページ	商品名	希望小売価格(税込)	メーカー商品名
P.11	トランペット用 ストレートミュート MBMTP	¥17.600	Trumpet Straight Mute model MB - Fiberglass
	トランペット用 ストレートミュート (ラージ) MBMTPL	+17,000	Trumpet Straight Mute model MB Large - Fiberglass
	トランペット用 カップミュート MBMTPCUP	¥22,000	Trumpet Cup Mute model MB - Fiberglass
	トランペット用 ソフトミュート MBMSTP	¥17,600	Trumpet Soft Mute model MB - Fiberglass

金管楽器用ミュート

カタログページ	商品名	希望小売価格 (税込)	メーカー商品名			
	ピッコロトランペット用 ストレートミュート MBMPTP	¥16,500	Piccolo Trumpet Mute model MB - Fiberglass			
	ホルン用 ストレートミュート (高級板紙製) MBMHR	¥50.600	French Horn Tunable Straight Mute Model MB (cardboard)			
	ホルン用 ストレートミュート (ファイバーグラス製) MBMHRF	+50,000	French Horn Tunable Straight Mute model MB - Fiberglass			
	ホルン用 プラクティスミュート (高級板紙製) MBMHRP	¥39,600	French Horn Practice Mute model MB (cardboard)			
	テナー(テナーバス)トロンボーン用 ストレートミュート MBMTTB	¥25,300	Tenor Trombone Straight Mute model MB - Fiberglass			
	バストロンボーン用 ストレートミュート MBMBTB	¥30,800	Bass Trombone Straight Mute model MB - Fiberglass			
	バストロンボーン用 ストレートミュート (突起無し) MBMBTBWO	+30,800	-			

₹1-	ートバッグ						
カタログ	 商品名	希望小売価格(稅込)			メーカー商品名		
ページ		ナイロン製	レザー製	特別レザー製			
P.11	ホルン用 ストレートミュートバッグ MBMUB	¥6,600	¥9,900	¥15,400	Bag for French Horn Mute model MB		
	テナー(テナーバス)トロンボーン用 ストレートミュートバッグ MBMUBTTBS	¥7,150			Bag for Tenor Trombone Straight Mute model MB		
	バストロンボーン用 ストレートミュートバッグ MBMUBBTBS	¥7,480	¥11,000	¥16,500	Bag for Bass Trombone Straight Mute model MB		
クラ!	クラリネットケース						
	クラリネットコンパクトケース MB01CLC	¥42,900	¥53,900	7	Case for 1 Clarinet model MB (Bb) Compact		
	クラリネットケース MB01CLN	¥59,400	¥70,400		Case for 1 Clarinet with Extra Space model MB (Bb)		
	バスクラリネットケース MB01BCLXL	¥116,600	¥154,000	¥170,500	Case for Bass Clarinet (Low C) model MB XL		
P.12	クラリネットダブルケース MB02CL	¥111 100	¥137,500	¥148,500	Case for 2 Clarinets model MB (A/Bb)		
	クラリネットダブルケース MB02CL2	¥111,100	¥137,500	¥148,500	Case for 2 Clarinets model MB (Bb/Eb)		
	クラリネット & バスクラリネットダブルケース MBBCLCL	¥140,800	¥178,200	¥194,700	Double Case for Bass Clarinet (Low C) and Clarinet model MB		
	クラリネットトリプルケース MB03CL	¥133,100	¥155,100	¥171,600	Case for 3 Clarinets model MB		
サク							
	アルトサクソフォンケース MBAS	¥96,800	¥111,100	¥122,100	Case for Alto Saxophone model MB		
D 1 2	アルトサクソフォンソフトケース MBASS	¥59,400	¥74,800	¥85,800	Soft Case for Alto Saxophone Model MB		
P.13	テナーサクソフォンケース MBTS	¥129,800	¥155,100	¥171,600	Case for Tenor Saxophone model MB		
	バリトンサクソフォンケース MBBS	¥203,500	¥240,900	¥257,400	Case for Baritone Saxophone (Low A) with Wheels Model MB		
	ソプラノ&アルトサクソフォンダブルケース MBSSAS		¥155,100	¥171,600	Double Case for Alto and Soprano Saxophone model MB		
P.14	ソプラノ&アルトサクソフォンダブルケース MBSSASND	¥129,800			Double Case for Alto and Soprano Saxophone not Detachable (Straight Neck) model MB		
	ソプラノ&アルトサクソフォンダブルケース MBSSASNDC				Double Case for Alto and Soprano Saxophone not Detachable (Curved Neck) model MB		
ファコ	ファゴットケース・ボーカルケース						
	ファゴットケース MBFG 4 ピースモデル用		¥140,800	¥157,300	Case for Bassoon model MB-1		
	ファゴットケース MBFGXL 4 ピースモデル用	¥115,500			Case for Bassoon model MB-1 XL		
	ファゴットケース MBFG2 4 ピースモデル用	¥129,800	¥148,500	¥165,000	Case for Bassoon model MB-2		
P.14	ファゴットケース MBFGGM (ジェントルマン) 5 ピースモデル用		¥144,100	¥160,600	Case for Gentleman Bassoon model MB		
	ファゴットケース MBFGGMXL (ジェントルマン) 5 ピースモデル用	¥118,800			Case for Gentleman Bassoon model MB XL		
	ファゴットボーカルケース 2 本用 MBFGBC	¥15,400	¥19,800	¥29,700	Case for 2 Bassoon Bocals Rectangle model MB		
オーア							
	オーボエケース MBOB	¥59,400	¥70,400	¥81,400	Case for 1 Oboe model MB		
	オーボエコンパクトケース MBOBC	¥37,400	¥45,100	¥56,100	Case for 1 Oboe model MB Compact		
	イングリッシュホルンコンパクトケース MBEHC	¥59,400	¥75,900	¥86,900	Case for 1 English Horn model MB Compact		
P.15	オーボエ&イングリッシュホルンダブルケース MBOBEH		,	22,230	Double Case for Oboe and English Horn model MB		
	オーボエ&イングリッシュホルンダブルケース MBOBEHC コンパクト	¥133,100		¥173,800	Double Case for Oboe and English Horn model MB Compact Square		
	オーボエ&イングリッシュホルンダブルケース MBOBEHB ベイビー			,5,500	Double Case for Oboe and English Horn model MB Baby		
	A TOTAL STANKEN STANKE						

カタログページ	商品名	希望小売価格 (稅込)	備考	メーカー商品名
	バックパックストラップ 1 本 MBBPSTRAP	¥3,850	両肩で背負うには2本必要です。	Backpack strap for musical instrument cases nylon/leather model MB - with loops
	ショルダーストラップ 1 本 MBSHSTRAP	¥3,190	-	Shoulder strap for musical instrument cases nylon/leather model MB - with loops
P.2	レインカバー S サイズ MBRAIN*** <クラリネット (MB01CLC, MB01BCLXL を除く)・オーボエ (MBOBC を除く)・イングリッシュホルンケース用>	¥5,500	ご注文時はケース品番を	
	レインカバー Mサイズ MBRAIN*** 〈ホルン・トランペット・アルトホルン・バスクラリネット ・サクソフォン (MBBSを除く)・ファゴットケース用〉	¥7,370	ご指定ください。 各ケースにフィットする形状と なっております。	-
	レインカバー Lサイズ MBRAIN*** 〈トロンボーンケース用〉	¥9,350	※ MBBB、MB01CLC、 MBOBC 用レインカバーは	
	レインカバー XLサイズ MBRAIN*** 〈ユーフォニアム・バリトンサクソフォンケース用〉	¥11,000	製造しておりません。	
	ホルン用ベルプロテクタークッション兼ミュートホルダー MBHBPMH	¥7,150		Bell Protector for French Horn with Support for Mute model MB

特注カスタマイズ

P.16 各ケース本体価格+¥16,500(税込)

- *記載以外の商品・パーツに関しては別途お問い合わせください。
- ・配輪のパッパーでは、 ・・商品により、入荷に時間がかかる場合がございます。 ・・七様・外観・色・付属品および価格は予告なく変更になる場合がございます。

※特別レザー: クロコダイル調、エイジドビーカン、エイジドキャラメル、エイジドコーヒー ※メーカー製品ページをみたい場合は、メーカー商品名の各項目をクリック



■ マーカス・ボナ (MB) に関するお問合せは 以下のお問合せフォームよりお願いいたします。

https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1013&lcl=ja_JP 《輸入発売元》

株式会社ヤマハミュージックジャパン

管弦打事業戦略部

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 5 丁目 1 番 2 号 横浜シンフォステージ ウエストタワー





■ マーカス・ボナ (MB)Web ページ